

USEN FAX 専用プリンター 使い方ガイド

まずはじめに

プリンターをご利用の場合は、オプションサービスの U FAX 専用プリンター(税別 500 円/月)を必ずお申込みください。*市販のプリンターは U FAX と接続できませんのでご注意ください



印刷・スキャン時に「Wi-Fi に接続されていません」と表示された場合は、スマホ端末を下記の順番で操作をしてください。



表示される Wi-Fi の候補から「DIRECT-zx-EPSON-PX-M730F Series」に再接続して下さい。*プリンタから FAX 送信はできません

U FAX 連携だけでなく、通常の印刷利用も可能です。
詳細の利用ガイドは、下記ホームページよりご確認ください。

PX-M730F 使い方ガイド (EPSON)

https://www2.epson.jp/support/manual/NPD643204_UG_JA.PDF



スキャンして FAX を送る


①新規作成ボタンを押す




②「送信したいファイルを選択」を押す



③「書類をスキャンして取り込む」を押す



④セット方法を選択 ⑤読み取りの濃さを選択 ⑥を押す



⑦プリンターが自動でプリンターモードに切り替わります

プリンターに読み取り用の書類がセットされていることを確認してください



U FAX専用プリンター

⑧スキャンしたデータが反映されたら「完了」ボタンを押す



・連絡先から宛先を選ぶ場合は⑨を押す ・FAX 番号を入力する場合は⑩を押す



⑪連絡先を選択したら「送信」を押して FAX を送信



受信した FAX のデータを印刷する

①履歴から印刷したい
データを選択



②画面下の印刷ボタンを押す



③プリンターが自動でプリンター
モードに切り替わります

プリンターに印刷用紙が
セットされていることを
確認してください



U FAX用プリンター

追加のインクカートリッジ、コピー用紙は USEN CART で

USEN CART

USEN 各種サービスをご契約中のお客様が**特別還元価格**でご利用いただけるおトクな店舗用品の通販サービスです。
日曜消耗品から業務用品まで、約**10,000 アイテム**を
“安く・早く・便利” にタブレット端末やスマートフォンで発注できるサービスになります。

インクカートリッジ一覧

型番	仕様	JAN コード
IB09CL4A	4色パック標準インク	4988617378353
IB09CL4B	4色パック大容量インク	4988617378438
IB09KA	ブラック標準インク	4988617378391
IB09KB	ブラック大容量インク	4988617378346
IB09CA	シアン標準インク	4988617378407
IB09CB	シアン大容量インク	4988617378360
IB09MA	マゼンタ標準インク	4988617378414
IB09MB	マゼンタ大容量インク	4988617378377
IB09YA	イエロー標準インク	4988617378421
IB09YB	イエロー大容量インク	4988617378384
PXMB7	メンテナンスボックス	4988617279704



ご注文はこちらから
<https://cart.usen.com/>

お困りごとはサポートセンターにて承ります

修理・故障時のお問い合わせ

TEL 0120-773-713

受付時間
24時間/年中無休

ご契約内容のお問い合わせ

TEL 0120-117-440

受付時間
9:00~22:30/年中無休

※フリーダイヤルがご利用いただけない場合は、03-5548-2006 (有料) へおかけください。

USEN | UNEXT HOLDINGS

株式会社 USEN
<https://www.usen.com>

© USEN CORPORATION All Rights Reserved.